

PROFESSIONAL 800



Cappa insonorizzata

Il Blendtec Professional 800 è il frullatore ad alte prestazioni più silenzioso al mondo.

Le cappe insonorizzate utilizzate per i modelli professionali vengono adattate a questo modello ad uso domestico che unisce un look elegante a una tecnologia all'avanguardia.



Stealth Technology™

Grazie alla Stealth Technology™ il Blendtec Professional 800 è compatibile, a livello di emissione sonora, con l'ambiente domestico. È alloggiato in una cappa insonorizzata che attenua il suono e il flusso d'aria, rendendo possibili performance professionali in piena sicurezza.

Comando touch slider a 11 livelli di velocità + Pulse

Per la massima precisione nel controllo della velocità, il modello Professional 800 è dotato di un comando touch slider. È possibile scegliere tra 11 livelli di velocità semplicemente facendo scorrere un dito sul pannello di controllo. Con il pulsante Pulse è possibile incrementare la velocità di miscelazione di ogni livello.

Programmi automatici

Il modello Professional 800 possiede 6 programmi che consentono di realizzare un'ampia gamma di ricette – dai frullati ai margarita, alle zuppe calde – con la semplice pressione di un pulsante.

Interfaccia Professional 800



Opzioni Colore



Black

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	1800 W / 3,8 CV
INTERFACCIA	Interfaccia touch capacitiva e illuminata
CAPACITÀ	Caraffa WildeSide+ 2,66 l, graduata fino a 1 l
DIMENSIONI	L 21,8 / H 43,9 (62 con cappa aperta) / P 22,9 cm
PESO	7,4 kg
PROGRAMMI	Pastella, Bevande miscelate, Frullati, Gelati, Succhi integrali, Zuppa calda
VELOCITÀ	Cursore touch capacitivo a 11 velocità + impulso di potenza (funzione Pulse)
DISPLAY	Il display illuminato fornisce feedback, informazioni e tempo residuo
ACCESSORI COMPATIBILI	Compatibile con Blendtec FourSide, WildSide+, Mini WildSide e Twister