

STEALTH 885

blendtec.



Cappa insonorizzata

Lo Stealth 885 è il frullatore professionale più avanzato e silenzioso sul mercato. Vincitore del prestigioso Kitchen Innovations Award 2013 della National Restaurant Association e del Gold Innovation Award 2013 della rivista Housewares Executive, lo Stealth 885 combina durata, potenza e una vasta gamma di funzionalità innovative. Inoltre, grazie alla cappa per l'insonorizzazione, quando è in funzione non supera il livello acustico di una normale conversazione.



Due caraffe Blendtec WildSide+ in dotazione

1 Stealth Technology™

Grazie alla Stealth Technology™ lo Stealth 885 è compatibile, a livello di emissione sonora, con l'ambiente dei locali e non disturba le conversazioni. La speciale cappa insonorizzata attenua il suono e il flusso d'aria, rendendo possibili performance professionali in piena sicurezza.

2 Lama di sicurezza

Le lame Blendtec sono realizzate in acciaio temprato forgiato a freddo e sono fino all'80% più spesse rispetto allo standard. Gli speciali contorni smussati le rendono più sicure e resistenti; grazie alla velocità di rotazione pari a 480 km/h sminuzzano e polverizzano ogni tipo di ingrediente.

3 Albero di trasmissione in acciaio

L'albero di trasmissione che trasmette la potenza del motore alla lama è in acciaio temprato anziché in plastica e garantisce una lunga durata all'apparecchiatura.

4 Programmi personalizzabili

Lo Stealth 885 è dotato di 42 cicli preprogrammati e una porta USB. Per la massima personalizzazione, gli utenti possono creare programmi personalizzati con BlendWizard™ online. Inoltre è dotato di 4 profili utente: Generico, Smoothie, Caffè e Milkshake, ciascuno composto da 6 programmi.



Caratteristiche tecniche

MOTORE	1800 W / 3,8 CV (picco di potenza)
CICLI GIORNALIERI	200
INTERFACCIA	Display OLED illuminato con tastiera tattile
CAPACITÀ	Caraffa WildeSide+ 2,66 l, graduata fino a 1 l
DIMENSIONI	L 21,8 / H 43,9 (62 con cappa aperta) / P 22,9 cm
PESO	7,2 kg
PROGRAMMI	È dotato di 42 cicli preprogrammati e una porta USB. Per la massima personalizzazione, gli utenti possono creare programmi di bevande personalizzati con BlendWizard™ online.
Accessori compatibili	Caraffe Blendtec FourSide e WildSide+